



BAGNARA

SANITARIO ACRILICO



- Refuerzo de calidad Europea
- Alto coeficiente de aislamiento



- Conserva mayor tiempo la temperatura del agua
- Cuida su bañera antes de la instalación

INSTRUCCIONES DE INSTALACION BAÑERA

1. Realizar una ranura horizontal de aproximadamente 3 cm. de profundidad sobre las paredes donde se fija el sanitario.
2. Amurar la sopapa de desagüe a nivel de piso terminado.
3. Preparar un mortero de la siguiente manera:
 - * 1 parte de cemento de albañilería,
 - * 3 partes de arena,
 - * 2 partes de isopor,
 - * 2 cucharadas de cemento.
4. Lijar el lomo del sanitario con lija al agua N° 80.
5. Colocar sobre el sanitario una capa de 2 cm. de adhesivo para cerámico, preparar según indicación del fabricante. (Se utiliza como mordiente entre el sanitario y el mortero).
6. Asegurarse de colocar abundante material en la zona de desagüe.
7. Colocar sellador de silicona en el borde de la rejilla, en la base de la sopapa y en la junta de la misma.
8. Empotrar el sanitario sobre el mortero, observando que apoye la base sin dejar huecos de aire. Comience a roscar la rejilla hasta lograr un sello con la junta de goma. (Proteger el desagüe antes de presentar el sanitario).
9. Nivelar el borde superior del sanitario en todo su perímetro.
10. Terminar de ajustar la rejilla de desagüe.
11. Cargar con agua hasta la mitad de capacidad, previo apuntalamiento en la parte inferior de los bordes libres y dejar fraguar 48 hs. antes de completar el cerramiento frontal y/o lateral (se aconseja reforzar con mortero "desde la base" los laterales del sanitario).
12. Tomar la junta del sanitario en la ranura de la pared con sellador de silicona para uso sanitario.